




# 中央清掃工場

中央清掃工場  
搬入出路図  
(中央区晴海5-2-1)



# 中央清掃工場構内搬入出路図



北門は使用できません

東門は使用できません

中央区関連施設

駐車場

油庫

煙突

南入口

南出口

搬出門

搬入門

4号線

2号機  
1号機

飛灰積出

計量機

工場棟

炉室

灰バンカ

ごみバンカ

プラットホーム

灰積出場

計量機

洗車設備